

Виброизолятор ВР

Виброизоляторы резиновые сложной формы типа ВР предназначены для работы в качестве основных упругих связей между колеблющимися и неподвижными частями машин, а также для виброизоляции машин. Данный тип виброизоляторов представляет собой резиновый бочонок, выполненный с использованием резиновых виброгасителей и предназначенный для уменьшения динамических усилий, которые передаются от установленного агрегата.

Применяются, в основном, для комплектации вентиляционных агрегатов во взрывозащищенном исполнении. Связано это с диэлектрическими свойствами резиновой смеси, из которой изготавливаются виброизоляторы типа ВР.

Назначение и применение

По умолчанию виброизоляторы ВР поставляются без комплекта креплений.

Технические характеристики резиновых виброизоляторов марки ВР

Пример записи при заказе

Виброизолятор ВР №5 К1 2,2 кВт 1500 об./мин. правый 0°

серия · типоразмер · исполнение по материалу · мощность и частота вращения · направление вращения · угол разворота корпуса

ООО «ВЕНТАР-С» — производство и поставка вентиляционного оборудования.

Москва, ш. Энтузиастов, 56, стр. 44 · +7 (495) 640-24-15 · info@ventar-s.ru · ventar-s.ru

Технические данные приведены для справки и могут уточняться производителем. Подбор оборудования под рабочую точку — по запросу.